

Query VOLUME CONTROL	SVOL????	1	LAST VOLUME	51 34 36 35 53 56 4F 4C 3F 3F 3F D0 0D	51 41 4C 4C 53 56 4F 4C 3F 3F 3F 96 0D
	SVOL????	2	AC RESET	51 34 36 35 53 56 4F 4C 3F 3F 3F D0 0D	51 41 4C 4C 53 56 4F 4C 3F 3F 3F 96 0D
	SVOL????	3	STANDBY RESET	51 34 36 35 53 56 4F 4C 3F 3F 3F D0 0D	51 41 4C 4C 53 56 4F 4C 3F 3F 3F 96 0D
VOLUME LOCKED LEVEL	VLFL (0000-0100)	OKAY	0 - 100	53 34 36 35 56 4C 46 4C 30 30 31 30 19 0D	53 41 4C 4C 56 4C 46 4C 30 30 31 30 DF 0D
Query VOLUME LOCKED LEVEL	VLFL????	0-100	0-100	51 34 36 35 56 4C 46 4C 3F 3F 3F E0 0D	51 41 4C 4C 56 4C 46 4C 3F 3F 3F A6 0D
REMOTE KEY	RMOT0000	OKAY	ENABLE	53 34 36 35 52 4D 4F 54 30 30 30 0C 0D	53 41 4C 4C 52 4D 4F 54 30 30 30 D2 0D
	RMOT0001	OKAY	DISABLE	53 34 36 35 52 4D 4F 54 30 30 30 0B 0D	53 41 4C 4C 52 4D 4F 54 30 30 30 D1 0D
	RMOT0002	OKAY	PARTIAL	53 34 36 35 52 4D 4F 54 30 30 30 32 0A 0D	53 41 4C 4C 52 4D 4F 54 30 30 30 32 D0 0D
Query REMOTE KEY	RMOT????	0	ENABLE	51 34 36 35 52 4D 4F 54 3F 3F 3F D2 0D	51 41 4C 4C 52 4D 4F 54 3F 3F 3F 98 0D
	RMOT????	1	DISABLE	51 34 36 35 52 4D 4F 54 3F 3F 3F D2 0D	51 41 4C 4C 52 4D 4F 54 3F 3F 3F 98 0D
	RMOT????	2	PARTIAL	51 34 36 35 52 4D 4F 54 3F 3F 3F D2 0D	51 41 4C 4C 52 4D 4F 54 3F 3F 3F 98 0D
PANEL KEY	PANL0000	OKAY	ENABLE	53 34 36 35 50 41 4E 4C 30 30 30 23 0D	53 41 4C 4C 50 41 4E 4C 30 30 30 E9 0D
	PANL0001	OKAY	DISABLE	53 34 36 35 50 41 4E 4C 30 30 30 31 22 0D	53 41 4C 4C 50 41 4E 4C 30 30 30 31 E8 0D
	PANL????	0	ENABLE	51 34 36 35 50 41 4E 4C 3F 3F 3F E9 0D	51 41 4C 4C 50 41 4E 4C 3F 3F 3F AF 0D
Query PANEL KEY	PANL????	1	DISABLE	51 34 36 35 50 41 4E 4C 3F 3F 3F E9 0D	51 41 4C 4C 50 41 4E 4C 3F 3F 3F AF 0D
	MENU0000	OKAY	ENABLE	53 34 36 35 4D 45 4E 55 30 30 30 19 0D	53 41 4C 4C 4D 45 4E 55 30 30 30 DF 0D
	MENU0001	OKAY	DISABLE	53 34 36 35 4D 45 4E 55 30 30 30 18 0D	53 41 4C 4C 4D 45 4E 55 30 30 30 DE 0D
Query MENU ACCESS	MENU????	0	ENABLE	51 34 36 35 4D 45 4E 55 3F 3F 3F E2 0D	51 41 4C 4C 4D 45 4E 55 3F 3F 3F A5 0D
	MENU????	1	DISABLE	51 34 36 35 4D 45 4E 55 3F 3F 3F DF 0D	51 41 4C 4C 4D 45 4E 55 3F 3F 3F A5 0D
	AVMN0000	OKAY	DISABLE	53 34 36 35 41 56 4D 4E 30 30 30 1C 0D	53 41 4C 4C 41 56 4D 4E 30 30 30 E2 0D
AV SETTING MENU	AVMN0001	OKAY	ENABLE	53 34 36 35 41 56 4D 4E 30 30 30 31 1B 0D	53 41 4C 4C 41 56 4D 4E 30 30 30 E1 0D
Query AV SETTING MENU FIXED	AVMN????	0	DISABLE	51 34 36 35 41 56 4D 4E 3F 3F 3F E2 0D	51 41 4C 4C 41 56 4D 4E 3F 3F 3F A8 0D
	AVMN????	1	ENABLE	51 34 36 35 41 56 4D 4E 3F 3F 3F E2 0D	51 41 4C 4C 41 56 4D 4E 3F 3F 3F A8 0D
	OSD#0000	OKAY	ENABLE	53 34 36 35 4F 53 44 23 30 30 30 45 0D	53 41 4C 4C 4F 53 44 23 30 30 30 0B 0D
Query OSD MODE	OSD#0001	OKAY	DISABLE	53 34 36 35 4F 53 44 23 30 30 30 44 0D	53 41 4C 4C 4F 53 44 23 30 30 30 0A 0D
	OSD#????	0	ENABLE	51 34 36 35 4F 53 44 23 3F 3F 3F 0B 0D	51 41 4C 4C 4F 53 44 23 3F 3F 3F D1 0D
	OSD#????	1	DISABLE	51 34 36 35 4F 53 44 23 3F 3F 3F 0B 0D	51 41 4C 4C 4F 53 44 23 3F 3F 3F D1 0D
INPUT MODE	INPM0000	OKAY	LOCKED	53 34 36 35 49 4E 50 4D 30 30 30 1A 0D	53 41 4C 4C 49 4E 50 4D 30 30 30 E0 0D
	INPM0001	OKAY	SELECTABLE	53 34 36 35 49 4E 50 4D 30 30 30 19 0D	53 41 4C 4C 49 4E 50 4D 30 30 30 DF 0D
	INPM0002	OKAY	AC RESET	53 34 36 35 49 4E 50 4D 30 30 30 32 18 0D	53 41 4C 4C 49 4E 50 4D 30 30 30 32 DE 0D
Query INPUT MODE	INPM0003	OKAY	STANDBY RESET	53 34 36 35 49 4E 50 4D 30 30 30 33 17 0D	53 41 4C 4C 49 4E 50 4D 30 30 30 33 DD 0D
	INPM????	0	LOCKED	51 34 36 35 49 4E 50 4D 3F 3F 3F E0 0D	51 41 4C 4C 49 4E 50 4D 3F 3F 3F A6 0D
	INPM????	1	SELECTABLE	51 34 36 35 49 4E 50 4D 3F 3F 3F E0 0D	51 41 4C 4C 49 4E 50 4D 3F 3F 3F A6 0D
POWER ON INPUT SELECTION	POIS0000	OKAY	LAST	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 13 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 D9 0D
	POIS0001	OKAY	Air	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 31 12 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 D8 0D
	POIS0002	OKAY	AV	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 32 11 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 32 D7 0D
Query POWER ON INPUT SELECTION	POIS0003	OKAY	Component	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 33 10 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 33 D6 0D
	POIS0005	OKAY	HDMI1	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 35 0E 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 35 D4 0D
	POIS0006	OKAY	HDMI2	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 36 0D 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 36 D3 0D
TV SPEAKER Mode	SPKM0000	OKAY	SPEAKER	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 37 0C 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 37 D2 0D
	SPKM0001	OKAY	HDMI3	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 38 0B 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 38 D1 0D
	SPKM0002	OKAY	HDMI4	53 34 36 35 50 4F 49 53 30 30 30 39 0A 0D	53 41 4C 4C 50 4F 49 53 30 30 30 39 D0 0D
Query TV SPEAKER ON/OFF Mode	SPKM????	0	VGA	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	SPKM????	1	LAST	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	SPKM????	2	Air	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
B2B Function MODE	B2BM0000	OKAY	AV	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	B2BM0001	OKAY	Component	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	B2BM????	5	HDMI1	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
Query B2B Function MODE	B2BM????	6	HDMI2	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	B2BM????	7	HDMI3	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	B2BM????	8	HDMI4	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
USB BEHAVIOR	USBM0000	OKAY	VGA	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	USBM0001	OKAY	AV	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	USBM????	4	Component	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
Query USB BEHAVIOR	USBM????	5	HDMI1	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	USBM????	6	HDMI2	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	USBM????	7	HDMI3	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
PIXEL SHIFTING	PSHF0000	OKAY	HDMI4	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	PSHF0001	OKAY	VGA	51 34 36 35 50 4F 49 53 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 50 4F 49 53 3F 3F 3F 9F 0D
	PSHF????	0	OFF	53 34 36 35 53 50 4B 4D 30 30 30 13 0D	53 41 4C 4C 53 50 4B 4D 30 30 30 D9 0D
Query PIXEL SHIFTING	PSHF????	1	OFF	53 34 36 35 53 50 4B 4D 30 30 30 31 12 0D	53 41 4C 4C 53 50 4B 4D 30 30 30 D8 0D
	PSHF????	0	ARC FIRST	53 34 36 35 53 50 4B 4D 30 30 30 32 11 0D	53 41 4C 4C 53 50 4B 4D 30 30 30 D7 0D
	PSHF????	1	SPEAKER	51 34 36 35 53 50 4B 4D 3F 3F 3F D9 0D	51 41 4C 4C 53 50 4B 4D 3F 3F 3F 9F 0D